

# LS LebenStil

**Herstellernamen /**

**Verantwortliche Person für die EU:**

Natalie Lange - LS-LebenStil

Bogenstr. 83,

DE 22869 Schenefeld

Inhaberin: Natalie Lange

Internet: [www.ls-lebenstil.de](http://www.ls-lebenstil.de)

Mail: [info@ls-lebenstil.de](mailto:info@ls-lebenstil.de)

Tel. +49 4057148741

BITTE BEACHTEN SIE BEIM ABBRAND VON KERZEN  
FOLGENDE SICHERHEITSHINWEISE



Einem feststehenden Kerzenhalter verwenden.	Von Kindern und Haustieren fernhalten.
Von entzündlichen Gegenständen fernhalten.	Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.
Zwischen Kerzen einen Mindestabstand von 10cm einhalten.	Nicht in Zugluft brennen.
Nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.	Kerzen aufrecht hinstellen.
Nicht auf ca. 10mm kürzen.	Die Flamme erlöschen, nicht ausblasen.
Das flüssige Wachs frei von Streicheln lassen und abkratzen.	Eine brennende Kerze nicht bewegen.
Wie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden.	Verpackung vor Gebrauch entfernen.
Rand kürzen, falls höher als 20mm.	Nicht berühren, kann heiß sein.
Einmal pro Woche reinigen.	Nicht für den Einsatz vor dem Brennen.
Nur bei kaltem und trockenem Wetter verwenden.	Nicht in Zugluft brennen.
Nur auf feuerfestem Untergrund verwenden.	Nicht in Zugluft brennen.

EINE BRENNENDE KERZE NIE OHNE AUFSICHT LASSEN.  
VON ENTZÜNDLICHEN GEGENSTÄNDEN FERNHALTEN.  
VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERNHALTEN.  
NICHT IN ZUGLUFT BRENNEN.  
KERZE AUFRECHT HINSTELLEN.



Exklusive Vase ✓ Tischvase oder Kerzenständer ✓ 10x7cm (HxØ) ✓ die perfekte Tischdekoration ✓ das ideal Geschenk mit liebevoller Botschaft ✓ perfekt als Blumenvase, Flaschenvase, Väschen, Kerzenständer, Kerzenhalter ✓



Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Montageanleitung

• Auspacken: Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, überprüfen Sie dafür auch die Innenseite.  
Durch Einsatz batteriebetriebener oder wiederaufladbarer LED-Lichter vermeiden Sie unnötige Risiken im Umgang mit Kerzen und offenen Flammen

Sicherheitsanweisung

ACHTUNG! Verwenden Sie keine Stabkerzen, die einen Durchmesser von mehr als 21 mm haben, eine verlängerte Brenndauer (mehr als 4 Std.) aufweisen oder Duftstoffe enthalten, derartige Stabkerzen sind für diesen Einsatz ungeeignet und sollten unter keinen Umständen verwendet werden. Bitte beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise der Kerzenhersteller. Vor Zugluft schützen. Dieses Produkt enthält brennbares Material. Achten Sie vor jeder Verwendung darauf, dass keine etwaigen Wachsrückstände am Artikel verbleiben. Gegen Umfallen und Herunterfallen sichern. Auf eine sichere, nicht brennbare Unterlage stellen. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit brennenden Kerzen oder Feuer. Nicht abdecken. Nur auf feuerfesten Untergrund stellen. Lassen Sie eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht.

Kerze löschen: Löschen Sie die Kerze vorsichtig mit einem Kerzenlöscher oder durch leichtes Pusten. Achten Sie darauf, dass keine Wachsspritzer entstehen.

Reinigung und Pflege:

Abkühlen lassen: Lassen Sie den Kerzenhalter vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.  
Reinigung: Reinigen Sie den Kerzenhalter von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf Rußablagerungen im Inneren und entfernen Sie diese ggf. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.  
Wachsrückstände entfernen: Entfernen Sie vorsichtig festgewordenes Wachs, indem Sie es mit einem Holzstäbchen abschaben. Alternativ können Sie den Kerzenhalter kurz in den Gefrierschrank legen, damit das Wachs leichter entfernt werden kann.