

LS LebenStil



Herstellername /

Verantwortliche Person für die EU:

Natalie Lange - LS-LebenStil

Bogenstr. 83,

DE 22869 Schenefeld

Inhaberin: Natalie Lange

Internet: www.ls-lebenstil.de

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

Inverkehrbringer:
GW-Trading GmbH
Stadtring Nordhorn 113
DE 33334 Gütersloh
E-mail: info@grafik-werkstatt.de

GRAFIK WERKSTATT
Das Original



Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Auspacken:

Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um den Brotkorb und das Textilmaterial nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Material nicht an scharfen Gegenständen oder rauen Oberflächen hängenbleibt.

Verwendung:

Der Brotkorb aus Textil eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Brot, Brötchen und Gebäck im Haushalt.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem ersten Gebrauch gründlich gereinigt wird.

Der Brotkorb ist für den täglichen Gebrauch gedacht und kann auch als dekorativer Akzent auf dem Tisch verwendet werden.

Reinigung und Pflegeempfehlungen

Waschen: Der Brotkorb sollte ideal per Handwäsche gereinigt werden- alternativ waschbar bei 40 Grad. Verwenden Sie dabei lauwarmes Wasser und ein mildes Waschmittel, um die Fasern zu schonen. Achten Sie darauf, das Material nicht zu stark zu reiben oder zu wringen, um Verformungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Bleichen: Vermeiden Sie Bleichen, da dies die Textilfasern und eventuelle Verzierungen wie Stickereien oder Drucke beschädigen könnte.

Trocknen: Der Brotkorb ist nicht für den Trockner geeignet. Lassen Sie ihn stattdessen flach ausgebreitet an der Luft trocknen, um ein Einlaufen und Materialschäden zu vermeiden. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden, um das Ausbleichen der Farben zu verhindern.

Bügeln: Bügeln Sie den Brotkorb bei niedriger Temperatur und nur von der Rückseite. Verwenden Sie dabei ein Bügeltuch oder legen Sie ein dünnes Tuch dazwischen, um Stickereien oder Drucke vor direkter Hitzeeinwirkung zu schützen und Farbabbau zu vermeiden.

Professionelle Textilpflege: Für stärkere Verschmutzungen oder eine gründliche Reinigung empfehlen wir eine professionelle Trockenreinigung.

Sicherheitshinweise

Brandgefahr: Brotkörbe aus Textil sind entflammbar. Halten Sie den Korb daher von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Kerzen fern.

Vermeidung von Überhitzung: Verwenden Sie weder hohe Wasch- noch Bügeltemperaturen, um die Fasern nicht zu beschädigen.

Schutz des Materials: Achten Sie darauf, das Textilmaterial nicht zu stark zu reiben oder zu zerren, besonders während der Reinigung und Pflege, um Verschleiß oder Verblasen zu verhindern.

Aufbewahrung

Lagerung: Bewahren Sie den Brotkorb an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Falten Sie ihn locker oder legen Sie ihn flach, um Faltenbildung zu vermeiden.

Schutz vor Schädlingen: Verwenden Sie einen atmungsaktiven Stoffbeutel oder Mottenabwehrmittel, um den Brotkorb vor Schädlingen wie Motten zu schützen.

Eleganter Aufbewahrungskorb ✓

Slogan: diverse Sprüche ✓ ca.

20x16cm ✓ Rund ✓ 100%

Baumwolle ✓ 40 Grad waschbar ✓

für das perfekte Frühstück ✓ ideal

auch als Aufbewahrungskorb,

Deko-Korb, Obstkorb oder

Schlüsselschale ✓

