

# LS LebenStil



**Herstellername /**

**Verantwortliche Person für die EU:**

Natalie Lange - LS-LebenStil

Bogenstr. 83,


DE 22869 Schenefeld

Inhaberin: Natalie Lange

Internet: [www.ls-lebenstil.de](http://www.ls-lebenstil.de)

Mail: [info@ls-lebenstil.de](mailto:info@ls-lebenstil.de)

Tel. +49 4057148741



**Upcycling**



Original Holz Aufbewahrungsbox ✓  
Design Unika Mursten ✓  
**echte alte Ziegelform** ✓ Rechteckig mit Deckel ✓  
Vintage / Shabby ✓  
Recyclingholz ✓ Nachhaltig ✓

♻️ Exklusives Upcycling ♻️ aus Indien

Diese Holzformen wurden in Indien für die Herstellung von Handstrichziegeln verwendet. Der Lehm wird in die Form gegeben und im Ofen gebrannt und dann wird später der Ziegel herausgenommen, um in der Sonne zu trocknen und so entsteht auch das rustikale Aussehen, welches einen großer Teil des Charmes der Ziegelform Unika ausmacht

**Qualität von LS-LebenStil  
aus Hamburg** ⚓ ✓



Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Auspacken: Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsmaterialien, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.  
Aufstellen: Stellen Sie die Aufbewahrungsbox auf eine stabile und ebene Fläche.  
Vermeiden Sie unebene, rutschige oder instabile Oberflächen, um das Risiko von Beschädigungen oder Unfällen zu minimieren.

Von Kindern fernhalten:  
Halten Sie die Kiste außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um Quetsch- oder Klemmverletzungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise:  
Halten Sie das Produkt fern von offenen Flammen, direkter Hitze oder übermäßiger Sonneneinstrahlung.  
Vermeiden Sie die Belastung mit schweren oder großen Gegenständen, die die Form oder Stabilität beeinträchtigen könnten.  
Achten Sie darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird, um Bruch oder Verletzungen zu vermeiden.  
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Risse oder andere Beschädigungen aufweist, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Reinigung und Pflegeempfehlungen:  
Reinigen Sie das Produkt von Hand mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Das Produkt ist nicht Spülmaschinen geeignet.  
Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder kratzende Schwämme, die die Oberfläche beschädigen könnten.  
Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden oder lagern.  
Um das Erscheinungsbild und die Lebensdauer des Produkts zu erhalten, sollten Sie es regelmäßig pflegen und vor starker Beanspruchung schützen.