LS LebenStil

Herstellername /
Verantwortliche Person für die EU:
Natalie Lange - LS-LebenStil
Bogenstr. 83,
DE 22869 Schenefeld
Inhaberin: Natalie Lange
Internet: **www.ls-lebenstil.de**
Mail: info@ls-lebenstil.de
Tel. +49 4057148741



Design Seifenteller ✓ wie zu Oma´s Zeiten ✓ Emaille ✓ 2-teilig ✓ diverse Farben ✓ zum Stellen ✓ ca. 16x10x3cm oder ca. 17x11x4cm ✓ Seifenschale gelocht ✓ mit Ablauf / Auffangschale ✓ perfekt als Seifenigel, Seifenteller, Seifenhalterung ✓ Shabby Chic - Vintage Style ✓ Dänish Design by Ib Laursen ✓

Qualität von LS-LebenStil aus Hamburg ⚓ ✓

- GPSR Sicherheitshinweise – Vintage Seifenteller aus Keramik, 2-teilig
- Produkt: Seifenteller / Seifenschale / Seifenhalterung mit Auffangschale
- Marke: Ib Laursen – Dänisches Design
- Material: Keramik
- Farbe: Creme / Blau
- Maße: ca. 15 × 12 × 4 cm
- Ausführung: Zweiteilig mit gelochter Seifenablage und separater Auffangschale
- Verwendung: Zur Aufbewahrung fester Seifenstücke im Badezimmer, Gäste-WC oder an anderen geeigneten Waschplätzen
- ACHTUNG – BRUCH-, VERLETZUNGS-, RUTSCH- UND BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
- Bestimmungsgemäße Verwendung: Der Keramik-Seifenteller ist zur Aufbewahrung handelsüblicher fester Seifenstücke vorgesehen – nicht als Spielzeug, Geschirr oder zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwenden
- Sichere Aufstellung: Die Seifenschale ausschließlich auf einer ebenen, stabilen und geeigneten Oberfläche platzieren – ein unsicherer Stand kann zum Verrutschen, Umkippen oder Herunterfallen führen
- Stehende oder liegende Verwendung: Den Seifenteller nur in einer Position verwenden, in der beide Keramikteile sicher aufliegen und nicht verrutschen können – auf ausreichende Standfestigkeit achten
- Bruchgefahr: Keramik kann bei Stößen, Herunterfallen oder starken mechanischen Belastungen zerbrechen – den Seifenteller vorsichtig behandeln und vor harten Schlägen schützen
- Verletzungsgefahr: Beschädigte oder zerbrochene Keramik kann scharfe Kanten und Splitter bilden – bei Rissen, Abplatzungen oder Brüchen nicht weiterverwenden und Bruchstücke vorsichtig entsorgen
- Zweiteilige Konstruktion: Die gelochte Seifenablage muss sicher auf der unteren Auffangschale sitzen – beim Anheben und Transportieren darauf achten, dass sich die beiden Teile nicht unbeabsichtigt voneinander lösen
- Wasserablauf & Auffangschale: Die Öffnungen der oberen Seifenablage ermöglichen das Ablaufen überschüssigen Wassers – angesammeltes Wasser regelmäßig aus der unteren Schale entfernen
- Rutschgefahr durch Seifenwasser: Auslaufendes Wasser und Seifenreste können glatte Oberflächen rutschig machen – verschüttete Flüssigkeiten und Rückstände unverzüglich entfernen
- Schutz empfindlicher Oberflächen: Feuchtigkeit unter der Keramikschale kann empfindliche Möbel und Ablageflächen beschädigen – die Unterseite regelmäßig trocknen und bei Bedarf eine geeignete Schutzunterlage verwenden
- Reinigung & Hygiene: Beide Keramikteile regelmäßig auseinandernehmen und mit warmem Wasser, mildem Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm reinigen – Seifenreste und Ablagerungen gründlich entfernen
- Schonende Pflege: Keine aggressiven Scheuermittel, Stahlwolle oder scharfkantigen Reinigungswerkzeuge verwenden – diese können die glasierte Oberfläche zerkratzen oder beschädigen
- Temperaturschwankungen: Plötzliche starke Temperaturwechsel vermeiden – diese können Spannungen im Keramikmaterial verursachen und zu Rissen oder Brüchen führen
- Kinder & Haustiere: Der Seifenteller ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite kleiner Kinder und an einem vor unbeabsichtigtem Herunterstoßen geschützten Ort aufstellen
- Regelmäßige Kontrolle: Beide Keramikteile regelmäßig auf Haarrisse, Absplitterungen, beschädigte Glasuren und scharfe Kanten überprüfen – beschädigte Bestandteile nicht weiterverwenden
- Aufbewahrung: Bei längerer Nichtbenutzung beide Teile gründlich reinigen, vollständig trocknen lassen und stoßgeschützt lagern – beim Stapeln oder Transportieren Beschädigungen vermeiden
- WICHTIG: Keramik ist zerbrechlich und kann bei Stößen oder Herunterfallen scharfkantige Bruchstücke bilden. Beschädigte Seifenteller dürfen nicht weiterverwendet werden. Beide Teile stets sicher zusammensetzen und die Auffangschale regelmäßig entleeren und reinigen.