

LS LebenStil



Herstellername /

Verantwortliche Person für die EU:

Natalie Lange - LS-LebenStil

Bogenstr. 83,

DE 22869 Schenefeld

Inhaberin: Natalie Lange

Internet: www.ls-lebenstil.de

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

Inverkehrbringer:
Ib Laursen ApS
Øster Vedsted Vej 12
DK-6760 Ribe
E-mail: info@iblaursen.dk

IB
laursen
DENMARK



Exklusive Kerzen in Herzform ✓ Serie Ribe ✓ 2'er Set
✓ Rot ✓ 5,5x4cm ✓ auch als Schwimmkerze
einsetzbar ✓ durchgefärbt ✓ tropffrei ✓ ruß- und
raucharm ✓ sauberes, sicheres Abbrennen ✓
Brenndauer: bis zu 5 Stunden ✓ Hergestellt in Polen
✓ romantischer Kerzenschein ohne Ruß und Geruch
✓ perfekt als Deko zur Hochzeit, Verlobung oder
romantische Momente ✓ Danish Design by Ib
Laursen ✓

Qualität von LS-LebenStil
aus Hamburg  ✓



- Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen.
- Lösche die Flamme, wenn Du den Raum verlässt oder einschläfst.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Kerzen sind kein Spielzeug – halte sie außerhalb der Reichweite kleiner Hände und neugieriger Pfoten.
- Mindestens 10 cm Abstand zwischen brennenden Kerzen einhalten.
- So vermeidest Du Hitzestau und unkontrolliertes Abbrennen.
- Nicht in Zugluft stellen.
- Flackernde Flammen erhöhen das Risiko von Wachsspritzern oder ungleichmäßigem Abbrennen.
- Nur auf hitzebeständigen, stabilen Unterlagen verwenden.
- Verwende passende Kerzenhalter, die ein Umkippen oder Auslaufen verhindern.
- Docht vor dem Anzünden auf ca. 1 cm kürzen.
- Ein zu langer Docht kann rußen und die Flamme instabil machen.
- Keine Gegenstände über der Flamme platzieren.
- Vermeide Brandgefahr durch Gardinen, Dekoration oder Regalböden.
- Kerzen nicht komplett herunterbrennen lassen.
- Lösche die Kerze, bevor sie ganz abgebrannt ist, um Schäden am Untergrund oder Halter zu vermeiden.
- Nie mit Flüssigkeiten löschen.
- Verwende zum Löschen einen Kerzenlöscher oder puste vorsichtig aus.
- Kerzen kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
- Direkte Sonne oder Hitze kann zu Verformungen führen.