




**Batterien nicht im
Lieferumfang enthalten**

Design Lichthäuschen ✓ Nostalgie Fachwerk
✓ Keramik ✓ Rosa oder Grün / Gelb - Blume
✓ 12x7x6cm ✓ Lichtständer liebevoll
handbemalt ✓ Vintage / Shabby ✓ universal
einsetzbar ✓ batteriebetrieben - 2x AG13 ✓
ideal zur Deko als Windlicht im
Wohnzimmer, Badezimmer, Fensterbank,
Terrasse, Balkon usw. ✓

Qualität von LS-LebenStil aus Hamburg ✓

- **Sicherheitshinweise – Design Lichthäuschen aus Keramik**
- Produkt: Design Lichthäuschen aus Keramik, handbemalt, batteriebetrieben (2 × AG13, nicht enthalten)
- 1. Allgemeine Sicherheit
- Dieses Produkt ist ausschließlich als Dekorationsartikel mit batteriebetriebener Beleuchtung für den Innenbereich vorgesehen.
- Kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- 2. Bruch- und Verletzungsgefahr
- Das Lichthäuschen besteht aus Keramik und kann bei Stürzen oder starken Stößen zerbrechen.
- Beschädigte Produkte mit Rissen, Sprüngen oder scharfen Kanten nicht weiterverwenden.
- Vorsichtig handhaben und auf einer stabilen, ebenen Oberfläche platzieren.
- 3. Batteriesicherheit
- Ausschließlich 2 × AG13/LR44-Knopfzellen oder gleichwertige Batterien des gleichen Typs verwenden.
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+/-) einsetzen.
- Keine alten und neuen oder unterschiedliche Batterietypen gemeinsam verwenden.
- Leere Batterien umgehend entfernen.
- Batterien nicht aufladen, kurzschließen, öffnen, ins Feuer werfen oder starker Hitze aussetzen.
- Knopfzellen stellen bei Verschlucken eine erhebliche Gefahr dar. Batterien stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verdacht auf Verschlucken sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- 4. Verwendung
- Das Lichthäuschen ausschließlich mit der vorgesehenen batteriebetriebenen Beleuchtung verwenden.
- Nicht mit echten Kerzen, Teelichtern oder offenen Flammen betreiben.
- Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder starken Wärmequellen aufstellen.
- 5. Pflege
- Vor der Reinigung Batterien entnehmen.
- Mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Das Batteriefach vor Feuchtigkeit schützen und das Produkt nicht in Wasser eintauchen.
- 6. Lagerung
- Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Wird das Produkt längere Zeit nicht verwendet, die Batterien entnehmen, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.
- 7. Entsorgung
- Das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroprodukte und Keramik entsorgen.
- Verbrauchte Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden und sind bei den vorgesehenen Sammelstellen abzugeben.
- Herstellerhinweis
- Vor jeder Verwendung das Batteriefach sowie das Keramikgehäuse auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Produkte oder beschädigte Batterieflächen nicht weiterverwenden.

