

LS LebenStil

Herstellername /
Verantwortliche Person für die EU:
Natalie Lange - LS-LebenStil
Bogenstr. 83,
DE 22869 Schenefeld
Inhaberin: Natalie Lange
Internet: www.ls-lebenstil.de
Mail: info@ls-lebenstil.de
Tel. +49 4057148741



Design Deko Hocker ✓ Holz ✓ kleines Holz
Tischchen ✓ Shabby Braun / Gelb ✓ Slogan:
Ocean / Anker ✓ 4 Füße ✓ Rund ✓ ca. 26x22cm ✓
Freistehend ✓ rustikale Verarbeitung ✓ ca. 600
Gramm ✓ universal einsetzbar ✓ ideal als
Pflanzentisch, Pflanzenteller, Kerzenteller,
Kerzentablett, Minitisch, Deko-Tablett ✓

Qualität von LS-LebenStil
aus Hamburg  ✓



- Sicherheitshinweise – Deko-Hocker / Mini-Holztischchen
Bitte vor der ersten Verwendung vollständig lesen und aufbewahren.
Bestimmungsgemäße Verwendung
- Dieser Artikel ist ein Deko-Hocker / Mini-Tischchen zur Präsentation von Pflanzen, Kerzen, Figuren oder Dekoration.
 - Nicht als Sitzhocker, Tritthocker oder als Möbelstück zur Belastung durch Personen verwenden.
- Allgemeine Sicherheitshinweise
- Der Hocker besteht aus massivem Naturholz. Risse, Astlöcher oder Unebenheiten sind naturbedingt und kein Fehler.
 - Nicht überlasten – maximale empfohlene Traglast: ca. 30 kg.
 - Produkt nur freistehend auf einer ebenen, stabilen Fläche benutzen.
 - Nicht auf weichen Untergründen platzieren, da Kippgefahr besteht.
 - Vorsicht beim Bewegen: Holz kann scharfe Kanten oder Splinter aufweisen.
 - Beschädigtes Produkt (wackelnde Beine, starke Risse) nicht weiter verwenden.
- Hinweise bei Verwendung mit Kerzen
- Nur hitzebeständige und standsichere Kerzenhalter verwenden.
 - Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen.
 - Mindestabstand zu brennbaren Materialien einhalten.
 - Wachsreste nicht mit scharfen Gegenständen entfernen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Umgang mit Pflanzen
- Beim Einsatz als Pflanzentisch Untersetzer verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
 - Stehendes Wasser oder Erde sofort entfernen.
- Kinder- und Haustiersicherheit
- Produkt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder und Haustiere aufstellen.
 - Nicht als Spielzeug oder Steighilfe verwenden – Kipp- und Verletzungsgefahr.
- Reinigung & Pflege
- Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
 - Keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Hochdruckreiniger verwenden.
 - Holz regelmäßig mit etwas Pflegeöl behandeln, um Risse und Austrocknung zu minimieren.
- Lagerung
- Trocken lagern.
 - Vor direkter Sonneneinstrahlung und dauerhafter Feuchtigkeit schützen, um Verzug oder Rissbildung zu vermeiden.
- Entsorgung
- Holz kann über den Hausmüll oder Wertstoffhöfe entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
 - Verpackungsmaterialien recyceln.