

LebenStil

Herstellernamen /
Verantwortliche Person für die EU:

Natalie Lange - LS-LebenStil

Sitz der Firma:

Bogenstr. 83,
DE 22869 Schenefeld




Inhaberin: Natalie Lange

Internet:

www.LS-Lebenstil.de

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741



Hänge-Leuchte Kampen ✓ 15 LED ✓
XL Licht-Kugel Diamant / Grün Silber
✓ 16x20cm ✓ 6 Std.-Timer ✓ Warm-
Weiß ✓ Design: Glas ✓ Batteriefach
mit Aufhänge-Öse ✓ 100cm
Zuleitung mit Tau / Seil ✓
2x Batterie AA 1,5V benötigt
- nicht im Lieferumfang enthalten ✓

Qualität von LS-LebenStil
aus Hamburg  ✓

nicht auswechselbares Leuchtmittel
nicht direkter Hitze und Feuer aussetzen

Allgemeine Hinweise
 Nur für Deutschsprachige in Deutschland geeignet.
 Nicht als Beleuchtung in Feuerschutz (z. B. für Rauchmelder) verwenden.
 Nicht für Kinder oder Tiere geeignet. Einzigartige Gefahr durch Kleinteile.
 4. Stromversorgung & Batterie
 Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien oder Batterien (nicht austauschbar).
 Batterien müssen vollständig geladen sein, bevor Sie in das Produkt eingesetzt werden.
 Auf dem Produkt sind die korrekten Einbauten für die richtige Polarität (+/-).
 Lassen Sie die Batterien nie in der Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen liegen.
 Verwenden Sie nie Batterien, die älter sind, als die angegebenen oder unterschiedliche Batterietypen.
 5. Licht & Helligkeit
 Das Produkt enthält LEDs, die den Lichtstrom des Lichts erhöhen können.
 Nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern, offenen Feuerstellen) verwenden.
 Niemals mit dem Produkt oder anderen Leuchten direkt in die Augen schauen.
 6. Handhabung & Reinigung
 Das Produkt ist aus zerbrechlichem Glas. Vermeiden Sie Stöße, die zu Beschädigungen führen könnten.
 Bei Beschädigungen des Lichtschutzes durch Schmutz oder Öl.
 Das Produkt ist nicht wasser- oder feuchtigkeitsbeständig. Vermeiden Sie das Sprühen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf das Produkt.
 Bei Beschädigungen des Produkts oder bei anderen Problemen wenden Sie sich an den Hersteller.
 7. Produkt & Umgebung
 Nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten (z. B. Bad, Küche) verwenden.
 Vor dem Einbau des Produkts in das Produkt sollte das Produkt vollständig geladen sein.
 Bei Verwendung des Produkts sollte das Produkt vollständig geladen sein.
 8. Wartung & Reparatur
 Öffnen Sie das Produkt niemals auf. Wenn Sie das Produkt öffnen, können Sie sich verletzen.
 Bei Beschädigungen des Produkts sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.
 Nicht in der Nähe von Kindern oder anderen Personen verwenden.